

Užívateľský manuál Hodinky NO1.F18 SMART,GPS

Špecifikácia

NO.1 F18 Smart hodinky s funkciou gps a bluetooth. Ochrana skla glonass, podpora športových aktivít, ako beh, plávanie, bicyklovanie, futbal, basketbal, bedminton. Funkcia snímania srdcového rytmu/tep/, funkcia kompas. Ochrana IP 68. Prachotesné, Plávanie max v 1m hĺbke po dobu 60 minút.

Návod na použitie

1. Stiahnite si obchodu Google play aplikáciu H PLUS WATCH. Pripojte sa cez bluetooth a zadajte vaše užívateľské informácie.



Cez aplikáciu HPLUS WATCH môžete kontrolovať vaše výkony cez váš telefón jednoducho a rýchlo.

2.Ovládanie hodínok



1. Zapnite hodinky cez tlačítko č.1
2. Tlačítko MENU č.2. Stlačte tlačítko č.2 a prejdite do menu.
 - A. Steps/kroky/
 - B. Health/Meranie tepu a spánkového rytmu
 - C. Message/Správy/
 - D. Compass
 - E. Exercise/cvičenie/ Chôdza, Beh, Horská chôdza, Bicyklovanie, Plávanie, Beh na bežiacom páse, Basketbal, Bedminton, Futbal
 - F. Watchface/Nastavenie zobrazenia obrazovky/
 - G. Settings/Nastavenie/ GPS, Vibrácie, Zvuk, Contrast, Reset

Tlačítkom č.3 potvrdte zadaný údaj.

3.Ochrana,nabíjanie

Doba nabíjania 1 hodina. Čas použitia až 25 dní bez použitia funkcie GPS. S funkciou GPS /3-5 dni/ doba použitia 10-12 dní. Na hodinky použite bežnú nabíjačku na mobilný telefón s výstupom max 2a. Hodinky majú tft dotykový displej, ktorý slúži iba na prehládanie menu. **Nepoužívajte rýchlonabíjačky s výstupom 3 až 5 amperov ! Môže dôjsť k poškodeniu výrobku !!!**